


BRUKSANVISNING

JY-CB04 BILDESPLITTER



OBS.

Hver enkelt triggerkabel gis et + signal når ønsket kamera ønskes i fullskjerm.

Hvis for eksempel kamera 2 ønskes som ryggekamera, kan den Grønne kabelen få tilført spenning via ryggelyset.

INGEN AV TRIGGERKABLENE MÅ HA PERMANENT SPENNING UNDER DRIFT, KUN SIGNAL SÅ LENGE DETTE KAMERAET ØNSKES VIST I FULLSKJERM MODUS.