


Koblingsdiagram Flare varsellysbjelke

KAMLED AS



OBS.

Bjelken kan valgfritt brukes med eller uten kontroller. Ved bruk uten kontroller kobles rød og svart kabel på bjelken direkte til eksisterende punkter på kjøretøyet.